


# Einstellungen

## ⚠ WARNUNG!

Stellen Sie vor der Fahrt immer sicher, dass Ihr ÖHLINS-Produkt gemäß der Set-up-Empfehlungen von ÖHLINS eingestellt ist. Lesen Sie alles genau über Einstellung und Anpassungen in der ÖHLINS-Bedienungsanleitung, bevor Sie weitere Verstellungen vornehmen. Falls Sie Fragen zum Set-up haben, wenden Sie sich bitte an einen ÖHLINS-Händler.



## Set-Up Daten

### Empfohlenes Set-up

Dämpfer-Zugstufe	16 Klicks
Dämpfer Druckstufe	10 Klicks
Federvorspannung	12 mm

### Stoßdämpfer-Daten

Feder	01099-49
Länge	352,5mm
Federlänge unbelastet	220 mm
Hub	73,5 mm

### Feder-Rate

#### Heck

R1 - R2:	42 mm
R1 - R3:	73 mm

👁 Lesen Sie mehr über die Feder-Rate und den Negativ-Federweg in der ÖHLINS-Bedienungsanleitung.

👁 ÖHLINS-Produkte werden permanent verbessert und weiter entwickelt. Wir haben uns bemüht, diese Montage-Anleitung bis Druckschluss so aktuell wie möglich zu halten. Dennoch kann es zu gewissen Unterschieden zwischen Ihrem Stoßdämpfer und dieser Vorlage kommen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem ÖHLINS-Händler auf, falls es irgend welche Unklarheiten bezüglich dieser Montage-Anleitung geben sollte.



Part no. YA013\_0  
Issued 2010-06-08

© ÖHLINS Racing AB: Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder nicht erlaubte Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von ÖHLINS Racing AB wird verfolgt!


ÖHLINS Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
Fax +46 8 590 025 80



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)

## ⚠ ACHTUNG!

Bevor Sie den Stoßdämpfer einbauen, überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Sollte etwas fehlen, informieren Sie umgehend Ihren ÖHLINS-Händler! ([www.ohlins.eu](http://www.ohlins.eu))



Verpackungs-Inhalt:	Teile-Nr.	Pos.
Stoßdämpfer	YA013	1
Scheibe	00153-01	2
ÖHLINS-Aufkleber	00192-01	2
Kabelbinder	00231-01	2
Mutter M5	00430-04	3
Mutter M8	00430-05	2
Schraube 5x16	01046-18	2
Schraube 8x40	01046-21	2
Schraube 5x22	01046-26	1
Halter Ausgleichsbehälter	05378-10	1
Merktzettel-Kleber	01180-01	1
Bedienungsanleitung	07241-02	1
Halter	21617-09	1

## ⚠ Hinweis!

Während Lagerung und Transport, besonders bei hohen Temperaturen, können Montage-Schmierstoffe oder Schutz-Öle austreten und die Verpackung von innen verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres ÖHLINS-Stoßdämpfers. Bitte reinigen Sie diesen vor dem Einbau gründlich!

## ⚠ WARNUNG!

Lesen Sie bitte vor dem Einbau des Produktes die ÖHLINS-Bedienungsanleitung genau durch! Der Stoßdämpfer ist ein wichtiges Technik-Teil, das die Stabilität des Fahrzeugs mit beeinflusst.

# Stoßdämpfer für Yamaha XT1200Z Super Ténéré YA013

## Montage-Anleitung

# Einbau-Anleitung

## **⚠ WARNUNG!**

Grundsätzlich empfehlen wir die Montage durch einen ÖHLINS-Händler. Ziehen Sie für die Montage das Service-Handbuch Ihres Fahrzeugs zurate.

## **1**

Stellen Sie Ihr Fahrzeug so auf einen Montage-Ständer oder einen Werkstisch, dass das Hinterrad den Kontakt mit dem Boden verliert.

## **⚠ WARNUNG!**

Achten Sie darauf, dass das Motorrad sicher steht, befestigt ist und nicht umkippen kann.

## **2**

Lösen Sie den Bremsleitungs-Halter vom Rahmenheck (auf der rechten Seite des Fahrzeuges).

## **3**

Lösen Sie die Umlenkhebel von der Schwinge.

## **👁 Hinweis!**

Vor der Installation des ÖHLINS-Stoßdämpfers reinigen Sie das Fahrzeug bitte gründlich.

## **4**

Entfernen Sie den unteren Bolzen des Original-Stoßdämpfers.

## **5**

Heben Sie das Hinterrad um 50 mm. Stützen Sie das Hinterrad in dieser Position um besser an den Original-Stoßdämpfer zu gelangen.

## **6**

Entfernen Sie den oberen Haltebolzen und entfernen Sie den Original-Stoßdämpfer, indem Sie diesen nach unten rechts aus dem Fahrzeug führen.

## **7**

Montieren Sie den ÖHLINS-Stoßdämpfer mit den Schlauch-Verbindungen auf der rechten Seite des Fahrzeuges. Verwenden Sie die Standard-Haltebolzen. Montieren Sie die Umlenkung und den Umlenkhebel an die Schwinge. Die Haltebolzen noch nicht festziehen!

## **8**

Bringen Sie die Halter für den Ausgleichsbehälter und den Feder-Vorspann-Einsteller am Rahmenheck des Fahrzeuges an. Siehe Abbildung. Tauschen Sie die Standard-Verschraubung der Sozius-Fußrastenplatte mit den mitgelieferten M8x40mm Bolzen aus. Verwenden Sie die 8mm Scheiben und Muttern an der Innenseite des Rahmenhecks.

## **9**

Montieren Sie den Ausgleichsbehälter mit der mitgelieferten M5 Schraube und dem Plastik-Halter.

## **10**

Befestigen Sie die Verbindungsschläuche mit den mitgelieferten Kabelbindern.

## **👁 Hinweis!**

Drücken Sie das Fahrzeug in die hintere Federung, sodass der Stoßdämpfer komprimiert wird. Befestigen Sie nun die Stoßdämpfer-Befestigung nach Hersteller-Vorgabe.

## **11**

Der Anbau der entfernten Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie die Anzugsmomente des Fahrzeugherstellers. Ziehen Sie das Werkstatt-Handbuch des Fahrzeuges zurate.


## **12**

Lesen Sie mehr über den ÖHLINS-Stoßdämpfer in Ihrer ÖHLINS-Bedienungsanleitung.

# Einbau-Anleitung

## **ACHTUNG!**

Vergewissern Sie sich, dass keine Leitung mit scharfen Kanten oder heissen Stellen in Berührung kommen kann.



## **ACHTUNG!**

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment festgezogen sind. Beachten Sie, dass nichts die Funktion des Stoßdämpfers beeinträchtigen kann oder beim kompletten Ein- und Ausfedern im Weg ist.

Ansicht von rechts.

